

NANO ČISTIČ POVRCHŮ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONKY

Efektivně odstraní mastnotu i otisky prstů

Nano ČISTIČ POVRCHŮ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONKY. Můžete použít na čidla, snímací zařízení, LCD a LED displeje, foto a video, průzory, všechny části PC, audio-video techniku, mobilní telefony. Nano čistič povrchů spotřební elektroniky je bez rozpouštědlový čistič na bázi speciálních tenzidů, které nezanechávají šmouhy ani stopy na čištěném povrchu. Obnovuje na ošetřeném povrchu lesk. Svým dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od znečištění a hydrofobním účinkem výrazně usnadňuje následné čištění.

Návod k použití (ALORI 160): Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu). Naneste rovnoměrně a celistvě na plochu. Nechte 1 minut působit. Setřete mikrovláknovou utěrkou do sucha a čista. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Složení: propan-2-ol, ethanol, hydroxid sodný, Alcool éthoxylé C9-11 + 6OE (NI). Aktivní neionogenní čisticí složky více než 0,1% a méně než 2%.

Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte ve svislé poloze. Teplota skladování +5 až +25C.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc.

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Výrobce nese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

BALENÍ: 100ml

DATUM SPOTŘEBY: 31.12.2018

5001

Výhradní zástupce: Alori Nano Solution s.r.o., IČ: 01792881, Koželužská 20, Olomouc 779 00, Tel: 778 062 860, www.alori.cz, e-mail: info@alori.cz