

ODSTRAŇOVAČ RZI

Odstraňovač rzi je určen pro odstraňování rzi z keramiky, obkladů, dlažby, umělé hmoty i lakovaných povrchů. Přípravek čistí hliník (mimo anodicky pasivovaného, kde hrozí riziko odstranění pasivované ochranné vrstvy) - rozpustí soli hliníku a obnaží původní kovový povrch. Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu. Nepochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky.

Návod k použití: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíte spotřebu). **Vždy nejdříve navlhčete povrch před aplikací!** Naneste pomocí houbičky rovnoměrně na čistěný povrch. Nechte 10-15 minut působit (na silnou vrstvu můžete použít kartáč). Po vyčištění důkladně opláchněte vodou. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. Doba působení přípravku je třeba určit individuálně pro každé jednotlivé použití na základě zkoušky na malé ploše.

Složení (ALORI 310): kyselina orthofosforečná, Alcool éthoxylé C9-11 + 6OE (NI), Sodium N-(2-carboxyethyl)-N-(2-ethyl)-beta-alaninate, propylenglykolmonomethylether, Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride. Aktivní neionogenní čistící složky více než 1% a méně než 4%.

Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte ve svislé poloze. Teplota skladování +5 až +25C.

VAROVÁNÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrčené tablety) vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, zajistit rychlou lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal výrobku.

BALENÍ: 250ml DATUM SPOTŘEBY: 31.12.2018

Výrobce: Alori Nano Solution s.r.o., IČ: 01792881, Koželužská 20, Olomouc 779 00, Tel: 778 062 860, www.alori.cz, e-mail: info@alori.cz



